



Tömning och intervall

- Tömning sker genom utsedd entreprenör.
- Slamavskiljare som uppfyller kraven på avskiljningsgrad och våtvolymer enligt svensk standard för den verkliga belastningen ska tömmas en gång per år.
- Slamavskiljare som inte uppfyller kraven enligt ovan ska tömmas minst två gånger per år. För fastigheter med särskilt små slamavskiljare kan miljöavdelningen föreskriva ett större antal tömningar.
- Vid mycket slam kan brunnen behöva tömmas med tätare intervall: Om slam följer med ut i infiltrationen eller markbädden finns en risk att den sätts igen och måste göras om.

Blankett för ansökan om dispens för längre tömningsintervall och tömning genom egen försorg finns på kommunens hemsida.

Inför och vid tömning av enskilt avlopp

- Undvik trafikerade vägar som uppställningsplats för slambilen.
- Vägen fram till uppställningsplatsen ska vara farbar för tunga fordon. Røj växtlighet längs med vägen fram till och runt brunnen.
- Det ska finnas plats där slambilen kan parkera. Tänk på att avståndet från uppställningsplatsen till brunnen ska vara så kort som möjligt. Att dra slang är tungt, särskilt om marken lutar och är ojämn. Diskutera gärna vilka möjligheter som finns att förkorta din slangdragningsväg. Vintertid ska slangdragningsvägen vara fri från snö och vid behov sandad. Håll vägen där slangen ska dras fri från hinder, till exempel staket, stängsel, djur, murar eller planteringar.
- Anläggningen ska vara väl synlig.
- Brunnen ska ha lock för att förhindra att t.ex. barn eller djur trillar ner. Betonglock är ett säkert alternativ, men även plastlock som är barnsäkrat med lås eller liknande fungerar. Kontrollera att locket ligger över marknivån så att det kan dras av brunnen utan att behöva lyftas. Tänk på att ta bort eventuella krukor eller andra saker från locket.

Avloppsanläggningens skick

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att anläggningen är i bra skick och fungerar. Kontrollera din avloppsanläggning med jämna mellanrum, så förlänger du anläggningens livslängd.

- Kontrollera några gånger per år genom att öppna slamavskiljaren/trekammarbrunnen och kontrollera vattennivån i brunnen. Nivån ska vara i underkant på utloppet.
- Kontrollera tjockleken på slamkakan i slamavskiljaren, det vill säga det slam som ligger på ytan. Den ska vara högst 2 decimeter tjock.
- Kontrollera att det finns ett helt T-rör på utgående ledning.
- Om fördelningsbrunnen är synlig, öppna den och kontrollera att nivån är rätt, i underkant på utloppen. Kontrollera även att det inte finns något slam i fördelningsbrunnen. Om fördelningsbrunn saknas är ditt avlopp troligen gammalt och du bör fundera på att anlägga ett nytt. Kontrollera också att inga rötter har trängt in i brunnen.

- Kontrollera en gång per år, direkt efter slamtömning, genom att öppna brunnen, att den verkar tät, det vill säga att inget vatten läcker in och att ytter- och mellanväggar ser hela ut.